

Vielen Dank für den Kauf dieses Mini Fingerschlagzeugs. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie an Ihrem Produkt lange Freude haben.

Installation:

Vorbereitung Öffnen Sie die beiden Batteriefächer an der Rückseite des Fingerschlagzeugs und legen Sie jeweils zwei alkaline Batterien des Typs "AAA" ein. Bitte beachten Sie auch die Beschriftung am Boden der Batteriefächer. Schließen Sie die Batteriefächer wieder. Nun können Sie das Fingerschlagzeug in Betrieb nehmen.

Bedienung:

Stellen Sie den Schalter links oben auf die Stellung "ON". Die LED neben den Funktionstasten leuchtet auf. Nun können Sie das Fingerschlagzeug verwenden, indem Sie auf die verschiedenen Symbole tippen. Mit den beiden Tasten an der linken Seite können Sie die Lautstärke des Schlagzeugs einstellen. Alternativ können Sie sich auch eine von vier Beispielaufnahmen anhören und parallel dazu üben. Drücken Sie auf die Taste "DEMO". Um zum nächsten Beispiel zu gelangen, drücken Sie die Taste erneut. Mit den Tasten "TEMPO+" und "TEMPO-" können Sie die Geschwindigkeit erhöhen oder verringern. Playback vom mp3-Player oder Smartphone etc Sie können aber auch Ihren MP3-Player anschließen. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Audio-Kabel und stecken Sie es an der Vorderseite des Fingerschlagzeugs ein. Schließen Sie die andere Seite an den Kopfhörerausgang Ihres MP3-Players an. Nun hören Sie die Musik Ihres MP3-Players (oder Smartphones) und können dazu spielen. Das Fingerschlagzeug verfügt außerdem über einen Speicher, so dass Sie Ihre besten Soli auch aufnehmen und später wieder anhören können. Es kann eine Abfolge von ungefähr 35 Trommelschlägen gespeichert werden. Drücken Sie die Taste "RECORD", um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie die Taste "STOP", um die Aufnahme zu beenden. Mit der Taste "PLAYBACK" können Sie sich nun die Aufnahme anhören. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung:

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Bei unsachgemäßer Bedienung erlischt gegebenenfalls der Gewährleistungsanspruch.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung:

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung Verwenden Sie in diesem Produkt nach Möglichkeit keine Akkus, sondern alkaline Batterien, da Akkus unter Umständen nicht die nötige Spannung aufweisen. Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich die hier aufgeführten Produkte in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.