

Vielen Dank für den Kauf dieses beleuchteten Spielzeug Lichtschwerts. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie an Ihrem Spielzeugschwert lange Freude haben.

Produktvarianten:

- ArtikelNr: 48999120 – Leuchtet in blauer Farbe (Einklinge).
- ArtikelNr: 48999135 – Leuchtet in roter Farbe (Einklinge).
- ArtikelNr: 48999120 – Leuchtet in blauer Farbe (Einklinge).
- ArtikelNr: 48999121 und 35550011 – Leuchtet in roter Farbe (Einklinge).
- ArtikelNr: 35550022 – Leuchtet in grüner Farbe (Einklinge).
- ArtikelNr: 6898630 – Leuchtet in blauer Farbe (Einklinge).
- ArtikelNr: 49000701 – Leuchtet in bunter Farbe (Masterversion).

Technische Daten:

- Stromversorgung: 3x Mignon Batterie AA (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Länge des Schwerts ausgefahren: ca. 108 cm.
- Funktionen: Sound- und Lichteffekte, sowie Vibration.
- Gewicht: ca. 380g

Inbetriebnahme:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach im Mittelteil des Schwerts. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Schwert über den Ein/Aus-Schalter am Rückenteil ein und aus.
- Das Lichtschwert wird auf Bewegungen und Zusammenstöße mit entsprechenden Effekten reagieren.
- Achtung es handelt sich hierbei um Spielzeug, bitte Duelle mit dosiertem Krafteinsatz nachstellen, damit die langen Schwerter nicht beschädigt werden.

Sicherheitshinweise:

- Warnung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckungsgefahr!
- Bitte keine alten, mit neuen, oder Batterien verschiedenen Typs mischen.
- Alte und leere Batterien bitte aus dem Produkt entfernen.
- Bei längerer Verwendung bitte die Batterien aus dem Schwert entnehmen.
- Bitte nicht die Batterien überbrücken oder anderweitig kurzschließen.
- Das Lichtschwert ist ein überaus sicheres Spielzeug, aber dennoch sollten möglichst keine Stichbewegungen ausgeführt und nicht auf den Kopf gezielt werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich die hier aufgeführten Produkte in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.