

Vielen Dank für den Kauf dieses digitalen Ufo Weckers. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise, damit Sie an Ihrem Produkt lange Freude haben.

**Installation:**

Für den Betrieb des Weckers muss jeweils das Batteriefach an der Weckereinheit geöffnet werden. Hierzu benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubenzieher. Dort müssen Sie jeweils 5x AA Mignon Batterien in die Weckereinheit einsetzen. Bitte achten Sie hierbei auf die korrekte Polarität. Verschließen Sie die Batteriefächer danach wieder ordnungsgemäß.

**Tastenfunktion:**

Die Weckereinheit besitzt 4 Knöpfe, sowie einen Schieberegler. Die Belegung ist hierbei wie folgt:

„Time“ = Knopf zum Einstellen der Uhrzeit.

„Alarm“ = Knopf zum Einstellen der Weckzeit.

„Hr“ = Knopf zum Einstellen der Stunde für Uhr- und Weckzeit.

„Min“ = Knopf zum Einstellen der Minute für Uhr- und Weckzeit.

Um nun jeweils die Uhrzeit, oder die gewünschte Weckzeit einzustellen, gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie zuerst Time oder Alarm. Daraufhin blinkt die angezeigte Zeit. Diese können Sie nun einstellen, indem Sie via der Knöpfe „Hr“ die richtige Stunde und via „Min“ die richtige Minute einstellen. Drücken Sie danach nochmals entweder Time, oder Alarm, um die Eingabe zu speichern. Je nachdem ob Sie gerade die Uhrzeit, oder die Weckzeit verstellen möchten. Die Eingabe wird gespeichert.

**Bedienung:**

Um nun den Wecker zu aktivieren, stellen Sie bitte sicher, dass der Ufo Propeller aufgelegt ist. Stellen Sie den Schieberegler auf „Al“ für normalen Alarm. Zur eingestellten Weckzeit fliegt der Propeller vom Wecker und der Wecker schillt so lange, bis der Propeller wieder aufgesetzt ist. Bei Einstellen von „Sz“ wird die Snooze Funktion aktiviert. Das heißt, dass der Wecker in immer längeren Intervallen immer wieder ringt. Jedes mal wird der Alarm durch Auflegen dann beendet und geht nach einem um jeweils 4 Minuten zunehmenden Intervall von Vorne los. Bis tatsächlich aufgestanden wird und der Wecker auf „Off“ = Aus geschaltet wird.

**Sicherheitshinweise & Gewährleistung:**

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Keinesfalls in der Nähe medizinischer Gerätschaften verwenden.
- Bei unsachgemäßer Bedienung erlischt gegebenenfalls der Gewährleistungsanspruch.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

- Altersempfehlung für den Modellbau Gabelstapler sind Kinder ab 8 Jahren.
- Technische und optische Änderungen werden ausdrücklich vorbehalten.

**Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung:**

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung Verwenden Sie in diesem Produkt nach Möglichkeit keine Akkus, sondern alkaline Batterien, da Akkus unter Umständen nicht die nötige Spannung aufweisen. Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

**Hinweise zum Entsorgen:**

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung:**

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich die hier aufgeführten Produkte in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.