

Mit dieser actiongeladenen Brettspiel duellieren Sie sich in einer spannenden Partie Basketball im Stile der klassischen Fußball Tischspiele. Spüren Sie das Adrenalin durch Ihre Adern pumpen, wenn Sie versuchen mehr Körbe zu „werfen“ als Ihr Gegner. Der elektronische Zähler der Basketball Wurfanlage addiert automatisch die erzielten Punkte mit. Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim Aufbau und der korrekten Nutzung dieses spannenden Arcade Spaßes!

Technische Daten:

Stromversorgung: 3 x Batterie Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Münzschiebers: ca. 53 x 30 x 32 cm.

Gewicht: ca. 2,2 kg.

Vorbereitung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Legen Sie die Spielbasis auf einen flachen Untergrund vor sich, z.B. einen Tisch.
- Stecken Sie die beiden schwarzen Wände mit den integrierten Basketballkörben und den Scoreboards in die dafür vorgesehenen Öffnungen an den Stirnseiten der Basis.

Benutzung:

- Schalten Sie nun das Gerät mittels des An/Aus (On/Off) Schiebeschalters an.
- Drücken Sie den roten Startknopf um das Spiel zu starten.



- Die Digitalanzeige über dem Basketballkorb zählt jeweils die Treffer des jeweiligen Spielers mit.
- Entscheiden Sie per Los, welcher Spieler das Spiel beginnt und legen Sie einen der beiden mitgelieferten Basketbälle auf dessen Position im Mittelkreis.
- Nun versuchen beide Spieler jeweils mit den drei Hebeln auf Ihrer Seite, den Basketball in den gegenüberliegenden Korb zu werfen.
- Jeder Spieler kontrolliert hier verschiedene Positionen, in denen der Basketball aufgrund ganz leichter Kullen liegen bleibt. Diese sind so ausgerichtet, dass der Basketball in Richtung Korb geworfen wird. Mit etwas Übung sind hier hohe Trefferquoten möglich.
- Wer bis zum Ende eines Spiels die meisten Punkte erzielt, gewinnt das Spiel.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.
- Falls Sie Beschädigungen am Gerät feststellen, nehmen Sie das Produkt bitte nicht in Betrieb.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Wir empfehlen eine Nutzung ab 5 Jahren. Kinder jüngeren Alters sollten das Gerät möglichst nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Technische Änderungen und etwaige Irrtümer vorbehalten.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit der der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befinden.