

**Hinweis:** Um eine ordnungsgemäße Funktion zu erreichen bitten wir Sie den Greifarm zunächst einmal manuell zu bewegen, so wird die Funktion der mechanischen Teile sichergestellt. Sollte dies Widererwarten nicht funktionieren, hilft Ihnen unser Kundensupport sehr gerne weiter.

Sie erreichen uns mit einer Mail an:

**info@geheimshop.de**

**Note:** In order to achieve a proper function, we ask you to first move the gripper arm manually to ensure the function of the mechanical parts. If, contrary to expectations, this does not work, our customer support will be happy to help you. You can reach us by sending an email to: **info@geheimshop.de**

*Der Candy Grabber ist die Home Edition des beliebten Kirmesspiels im Kleinformat. Perfekt für z.B. Süßigkeiten, kleine Geschenke, oder Knabberereien und Nüsse. Hierbei muss der Inhalt mittels des Greifarms herausgeholt werden. Die Steuerung des Greifarms erfolgt über drei Hebel. Gestartet wird jeweils mit den beiliegenden Plastikmünzen, oder auch echten Geldstücken. Die Dauer eines Spiels beträgt ca. 1 Minute. Begleitet wird das Ganze von klassischer Jahrmarktsmusik und tosendem Applaus im Erfolgsfall.*

#### **Technische Daten:**

Stromversorgung: 3x Batterie Typ D (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Greifarmautomats: ca. 26 x 35 x 20 cm.

Besonderheit: Lautsprecher im Boden.

Gewicht: ca. 1,5 kg.

#### **Vorbereitung:**

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Gerät mit dem An/Aus-Knopf ebenso auf der Rückseite an.
- Ebenso auf der Unterseite finden Sie das Münzfach, um verwendete Münzen wiederzuholen. Hierzu den Candy Grabber behutsam auf eine ebene Fläche legen und das Münzfach öffnen, indem Sie den Deckel des Münzfachs nach rechts schieben. Danach lässt sich der Deckel entfernen und die Münzen entnehmen. Zum Schließen die zwei Laschen des Deckels in die dafür vorgesehenen Öffnungen stecken und wieder nach links schieben, bis er hörbar einrastet.
- Zum Einfüllen der Süßigkeiten, Geschenke oder anderer Gewinne, öffnen Sie das Einfüllloch im Deckel des Candy Grabbers. Durch die Öffnung füllen Sie nun die gewünschten Dinge ein. Diese sollten möglichst separat verpackt, fettfrei und nicht zu groß/schwer sein.
- Bitte maximal bis zur Oberkante der Plexiglasscheibe befüllen, die den Ausgabeschacht umgeben. Danach das Einfüllloch wieder verschließen.

**Benutzung:**

- Schalten Sie nun den An-/Aus-Knopf unten am Gerät auf ON (An).
- Werfen Sie ein Geldstück oder eine der mitgelieferten Plastikmünzen in den vorderen Schlitz am Gerät. Sie hören nun die fröhliche Kirkesmelodie und die Steuerhebel sind aktiv.
- Die Hebel haben dabei folgende Funktion:  
Linker Hebel = Vorwärts/Rückwärts  
Mittlerer Hebel = Links/Rechts  
Rechter Hebel: Rauf/Runter
- Beim Herunterfahren wird der Greifer automatisch geöffnet und beim Hochfahren geschlossen.
- Insgesamt haben Sie ungefähr eine Minute Zeit einen Gegenstand zu packen und in den Ausgabeschacht zu befördern. Gelingt dies, so ertönt Applaus.
- Wenn Sie nicht mehr weiterspielen möchten, so schalten Sie das Gerät bitte auf OFF (Aus).

**Sicherheitshinweise:**

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.
- Falls Sie Beschädigungen am Gerät feststellen, nehmen Sie den Candy Grabber bitte nicht in Betrieb.
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- Technische Änderungen und etwaige Irrtümer vorbehalten.

**Hinweise zum Entsorgen:**

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung:**

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt 19873592 in Übereinstimmung mit der der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befinden.