

Der Coin Pusher Münzschieber ist die Home Edition des beliebten Kirmesspiels im Kleinformat. Einfach eine Münze einwerfen und das Glück und die Geschicklichkeit entscheiden lassen, um zu sehen wieviel Münzen du als Gewinn erhältst. Diese können dann z.B. in kleine Preise umgetauscht werden. Ein klassischer Spaß für Groß und Klein.

**Technische Daten:**

Stromversorgung: 4x Batterie Typ D (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Münzschiebers: ca. 26 x 19 x 35 cm.

Besonderheit: Lautsprecher und Licht verbaut.

Gewicht: ca. 2,4 kg.

**Vorbereitung:**

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 4 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Gerät mit dem An/Aus-Drehschalter auf der Vorderseite des Geräts ein.

**Benutzung:**

- Schalten Sie nun den An-/Aus-Knopf unten am Gerät auf ON (An).
- Wählen Sie hierzu den gewünschten Spielmodus: Drehknopf nach links ist der normale Modus. Drehknopf nach rechts ist der Tilt-Spielmodus. Wenn die Maschine zu heftig bewegt oder an ihr gerüttelt wird, ertönt eine Warnsirene und das Spiel stoppt und ist verloren. Um es zu reaktivieren muss einmal Aus und wieder An geschaltet werden.
- Mit dem linken Drehhebel steuern Sie Lichteffekte und Musik: Rechte Position = nur Lichteffekte und keine Musik. Mittlere Position = viel Licht und wenig Musik/Ton. Linke Position = wenig Licht und viel Musik/Ton. Dies lässt sich auch während des Spiels ändern.
- Fangen Sie nun an, Münzen durch die Schlitze in die Maschine zu geben. Dabei ist es hilfreich die Münzen so hineinzugeben, dass sie möglichst auf der nächsten Ebene landen und am Ende so auch wieder über die Kante geschoben werden, um zukünftig mehr Münzen zu erbeuten.

**Sicherheitshinweise:**

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.
- Falls Sie Beschädigungen am Gerät feststellen, nehmen Sie das Produkt bitte nicht in Betrieb.
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- Technische Änderungen und etwaige Irrtümer vorbehalten.

**Hinweise zum Entsorgen:**

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung:**

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt 19873592 in Übereinstimmung mit der der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befinden.