

Unsere Konfetti Popper/Shooter sind elektrisch auslösbare 1-mal „Konfettikanonen“, die mit Konfetti, Effektmitteln und auch Luftschlangen gefüllt sind.

Achtung:

Unsachgemäßer Umgang mit Shootern ist nicht ungefährlich, die Effektfüllung wird mit hohem Druck ausgestoßen und kann, auch wenn sie nur aus Papier oder Folie besteht, selbst auf einige Entfernung, z. B. im Gesichtsbereich, teilweise schwere Verletzungen hervorrufen

Benutzung:

- Bitte richten Sie die Öffnung der Konfettikanone nie auf Menschen oder Tiere, oder Gegenstände die leicht zu beschädigen wären.
- Halten Sie den oberen Teil des Behälters mit einer Hand fest. Der andere Hand den unteren Teil und dreht diesen (in Pfeilrichtung) nach links.
- Schon schießt eine prächtige Konfettikanone mit 5+ Metern in die Höhe und lässt auch viel aufblitzendes Lametta durch die Luft sausen.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Druckbehälter nicht wiederverwenden.
- Bei der Benutzung von Körper und Gesicht weghalten.
- Kontakt des konfettis, Lamettas mit Flüssigkeiten vermeiden.
- Nicht in der Nähe von offenen elektrischen Leitungen oder Geräten benutzen.
- Keiner Temperatur über 50°C und unter -10°C aussetzen.
- Verwendung ab 12 Jahren unter Aufsicht von Erwachsenen.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt 19873592 in Übereinstimmung mit der der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und den Bestimmungen (RL 2006/42/EG), für den Transport die Anforderungen der GGVSEB bzw. des ADR in der neuesten Fassung und für den Einsatz in Versammlungsstätten, den Anforderungen gemäß DIN 4102-1/B1 = Füllung schwer entflammbar, entsprechen.