

Vielen Dank für den Kauf dieser Multifunktions Campinglampe. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise, damit Sie an Ihrem Produkt lange Freude haben.

Technische Daten:

Größe: ca. 6 x 9 cm

Spannung: 3,7 V – 1 Ampere

Leistung: 12 Watt

Stromverbrauch: 3 Watt

Farbtemperatur: 3000K (Warmweiß)

Eingang: Micro-USB / Ausgang: USB

Inbetriebnahme:

1. Akku aufladen: Verbinden Sie hierzu das mitgelieferte Kabel mit der Campingleuchte am Micro USB Anschluss. Das andere Ende an einem aktiven USB-Port, oder USB Ladegerät.
2. Das komplette Laden benötigt ca. 5 Stunden. Sobald der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet die Kontrollanzeige dauerhaft rot.
3. Trennen Sie die Campingleuchte nun vom Ladegerät bzw. Kabel.
4. Drücken Sie nun die Ein/Aus-Taste um in der Reihenfolge die verschiedenen Lichtintensitäten durch- oder wieder auszuschalten.
5. Wenn die Campinglampe über eine große Restladekapazität verfügt, können daran mittels des geeigneten USB-Kabels vom USB Anschluss der Lampe (nicht Micro-USB!) aufladen. Der Ladevorgang beginnt dabei von alleine und endet mit Abziehen des Geräts, oder Kabels.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung:

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es Laden oder reinigen.
- Umbau oder Veränderung des Produktes beeinträchtigt die Sicherheit.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Keinesfalls in der Nähe medizinischer Gerätschaften verwenden.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung:

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung Verwenden Sie in diesem Produkt nach Möglichkeit keine Akkus, sondern alkaline Batterien, da Akkus unter Umständen nicht die nötige Spannung aufweisen. Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Bitte laden Sie keine Batterien auf. Wiederaufladbare Batterien sollten nur von Erwachsenen aufgeladen werden.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich die hier aufgeführten Produkte in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.