

Vielen Dank für den Kauf dieser LED Lichtbox. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie Ihre neue Plüschfigur optimal einsetzen und bedienen können.

Stromversorgung:

Um das Gerät mit Strom zu versorgen, öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Leuchtkastens und setzen Sie 3 AA Mignon Batterien ein. Achten Sie dabei auf die im Batteriefach angegebene Polarität. Schließen Sie das Batteriefach danach wieder. Alternativ können Sie den Leuchtkasten auch mit einem USB Kabel an der Seite des Geräts mit Strom versorgen. Die Batterien müssen beim USB Betrieb nicht entfernt werden.

Verwendung:

- Wichtig: Ziehen Sie vor der ersten Verwendung die Schutzfolie von Buchstaben und Symbolen, die sich manchmal darauf befindet (kann je nach Produktion abweichen).
- Gestalten Sie die 3 Zeilen des Leuchtkastens mit den Buchstaben und Zahlen, sowie Symbolen Ihrer Wahl. Schieben Sie dazu diese in die Halterung der jeweiligen Zeile.
- Schalten Sie den Leuchtkasten via Ein/Aus-Schalter auf der Seite auf 1 (an) oder 0 (aus).

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.
- Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen und zu nicht gewerblichen Zwecken bestimmt.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien und den Inhalt der Lieferung, wie u.a. die Buchstaben, Zeichen, Zahlen von Babys und kleinen Kindern fern. Es können Kleinteile verschluckt werden! Erstickungsgefahr.
- Technische Änderungen und etwaige Irrtümer vorbehalten.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an ie öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkte in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.