

Mit dieser actiongeladenen Basketball Wurfanlage spielen Sie entweder alleine, oder im Duell mit einem Herausforderer. Spüren Sie das Adrenalin durch Ihre Adern pumpen, wenn Sie Seite an Seite mit Ihrem Gegner versuchen möglichst viel Körbe zu erzielen. Der elektronische Zähler der Basketball Wurfanlage addiert automatisch die erzielten Punkte mit. Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim Aufbau und der korrekten Nutzung dieses spannenden Arcade Spaßes!

Technische Daten:

Stromversorgung: 3 x Batterie Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Münzschiebers: ca. 75 x 30 x 75 cm.

Gewicht: ca. 1,3 kg.

Vorbereitung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Gerät mit dem An/Aus (POWER) Knopf an. Das Scoreboard erleuchtet. Genauso schalten Sie das Gerät auch wieder aus.
- Bauen Sie nun das Gerät anhand der nachfolgenden Skizzen auf der zweiten Seite zusammen.
- Wenn Sie – wie in Fig. 7 ersichtlich – das Netz einhängen, stellen Sie bitte sicher, dass dies nicht zu eng und straff gezogen wird, da ansonsten die Bälle festklemmen könnten.

Benutzung:

- Schalten Sie nun das Gerät mittels An-/Aus-Knopf (POWER) an.
- Drücken Sie den START Knopf.
- Nehmen Sie nun die Bälle in die Hand, zielen Sie und werfen Sie diese auf das Trampolin, um von dort in die verschiedenen Körbe zu werfen.
- Das Scoreboard zählt die jeweils erzielten Punkte fortwährend mit.
- Wer die meisten Punkte innerhalb von 30 Sekunden Spielzeit erzielt gewinnt.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.
- Falls Sie Beschädigungen am Gerät feststellen, nehmen Sie das Produkt bitte nicht in Betrieb.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Wir empfehlen eine Nutzung ab 5 Jahren. Kinder jüngeren Alters sollten das Gerät möglichst nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Technische Änderungen und etwaige Irrtümer vorbehalten.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt 989081224 in Übereinstimmung mit der der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befinden.

