

ELEKTRISCHE SPARDOSE

Das Gerät benötigt drei Batterien des Typs AA. Zum Wechseln der Batterien öffnen Sie das Batteriegehäuse an der Unterseite mithilfe eines Schraubenziehers und entfernen Sie gegebenenfalls noch vorhandene alte Batterien. Setzen Sie die neuen Batterien entsprechend der Markierungen im Gehäuse ein und schließen Sie die Abdeckung wieder mit der Schraube.

Schalten Sie das Gerät mit dem ON/OFF-Schalter an der Unterseite ein. Jetzt können Sie eine Münze auf den Fischteller legen. Die Box öffnet sich und die Katze holt die Münze in die Spardose. Sollte der Mechanismus nicht auslösen, drücken Sie etwas stärker auf den Teller.

Zum Entleeren der Spardose öffnen Sie diese an der Unterseite mithilfe einer Münze.

Legen Sie keine anderen Gegenstände auf den Teller, diese können sich verkeilen und die Spardose beschädigen.

The device needs two batteries type AA. To change the batteries open the battery case at the bottom side with a screwdriver and remove any remaining batteries. Put in the new batteries according to the instructions inside the case and close the case with the screw again.

Turn on the device with the ON-OFF switch at the bottom. You can put a coin on the fish plate now. The box opens up and the cat takes the coin into the piggy bank. If the mechanism does not work, press the plate a little harder.

To empty the money box, open it up at the bottom, using a coin.

Do not put any other items on the plate, they could block and damage the money box.

Hinweis

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Aufladbare Akkus dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Akkus müssen vor dem Laden aus dem Gerät entfernt werden.
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Batterien müssen immer mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Notes

- Never charge batteries that are not for recharging.
- Rechargeable batteries may only be charged under adult supervision.
- Rechargeable batteries have to be removed from the device before charging.
- Do not mix different types of batteries or new and used batteries.
- Batteries always have to be inserted with the correct polarity.
- Empty batteries have to be removed from the device.
- The supply terminals must not be short-circuited.

Achtung

- **Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Solltes es defekt sein, geben Sie es an den Händler zurück.**
- **Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten aus.**
- **Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Das Gerät ist nicht für Kinder geeignet.**
- **Achten Sie darauf, dass durch scharfe Kanten und Spitzen eine Verletzungsgefahr für Kinder besteht.**
- **Achten Sie darauf, dass sich keine Haare im Gerät verfangen.**
- **Wenn Sie das Gerät reinigen möchten, entfernen Sie zunächst die Batterien aus dem Batteriegehäuse und wischen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch ab.**
- **Das Gerät ist ausschließlich für die Nutzung im Innenbereich geeignet.**
- **Blockieren Sie das Gerät niemals während des Gebrauchs, um eine Überhitzung zu vermeiden.**
- **Werfen Sie das Gerät nichts ins Feuer und setzen Sie es nicht großer Hitze aus.**
- **Stellen Sie sicher, dass das Gerät stets ausreichend belüftet ist, um eine Überhitzung zu vermeiden.**

Warning

- **Never try to open the device. In case the device is damaged send it back to your supplier.**
- **Never expose your device to humidity or liquids.**
- **Keep the device out of the reach of children. The device is not suitable for children.**
- **Keep in mind that there is a risk of injury for children due to sharp or pointed edges.**
- **Prevent hair from being entangled in the device.**
- **In case you want to clean the device, remove the batteries first and then wipe the device with a dry cloth.**
- **This device is for indoor use only.**
- **Do not block the device while using it to avoid an overheating.**
- **This device is not flame-proof. Keep it away from heat.**
- **Make sure the device is always aedequate ventilated to avoid overheating.**

**Bitte bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Please keep the manual for future reference.**



Achtung: Verschluckbare Kleinteile, nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bitte diesen Hinweis aufbewahren.

Caution: Not suitable for children under three years of age. Contains small parts. Please keep this note.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich die Produkte 35602302 & 35602201 in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.