

Vielen Dank für den Kauf dieses Biertowers. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei Hinweise und Tipps, damit Sie an Ihrem Produkt lange Freude haben.

**Befüllung und Benutzung des Towers:**

1. Vor der ersten Nutzung ausführlich gemäß der Reinigungshinweise reinigen.
2. Kombinationsaufsatz abnehmen.
3. Inneren Eisbehälter herausnehmen (Kann auch ohne betrieben werden, um die Kapazität auf ca. 4 Liter zu erhöhen).
4. Getränkebehälter auffüllen und Kombinationsaufsatz aufsetzen.
5. Wahlweise Eisbehälter mit Eis füllen. Flüssigkeit bitte nicht im Behälter gefrieren.
6. Eiskappe auf den Eisbehälter (Kühlelement) aufsetzen.
7. Optional können Sie noch die Batterien auf dem Boden einsetzen, um das Lichtsystem zusätzlich in Betrieb zu nehmen. Siehe hierzu die Batterieanleitung.
8. Den Biertower bitte immer nur auf trockenem Untergrund platzieren.
9. Bringen Sie nun vorsichtig den Zapfhahn an.
10. Um ein Getränk zu zapfen, bitte nun den Zapfhahn nach vorne ziehen um ein darunter stehendes Glas mit Ihrem Wunschgetränk zu befüllen.

**Batterieanleitung:**

1. Bitte den Kombinationsaufsatz mit dem Lichtsystem abnehmen.
2. Auf dem Boden des Sockels finden Sie ein Batteriegehäuse, dass Sie bitte öffnen.
3. Setzen Sie die 4 x D Batterien ein. Bitte auf korrekte Polarität achten.
4. Schließen Sie das Batteriegehäuse wieder.
5. Setzen Sie nun den Kombinationsaufsatz mit Lichtsystem wieder ein.

**Reinigungsanleitung:**

1. Vor der ersten Nutzung ausführlich gemäß der Reinigungshinweise reinigen.
2. Lockern Sie die Zapfhahnschelle gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie den Zapfhahn ab.
3. Platzieren Sie den Zapfhahn wieder in die Öffnung. Danach schrauben Sie die Schelle fest.
4. Nehmen Sie die Basis Plattform ab.
5. Nehmen Sie die Kappen und den Eisbehälter ab.
6. Waschen Sie alle Einzelbestandteile gründlich mit warmen Wasser und Seife oder Spülmittel.
7. Spülen Sie alle Teile mit reichlich reinem Wasser nach, um sämtlichen Schmutz und Seifenreste gründlich wegzuspülen.
8. Trocknen Sie alle Teile vollständig, bevor Sie sie wieder zusammensetzen und alles verstauen.

**Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung:**

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung Verwenden Sie in diesem Produkt nach Möglichkeit keine Akkus, sondern alkaline Batterien, da Akkus unter Umständen nicht die nötige Spannung aufweisen. Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

**Hinweise zum Entsorgen:**

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung:**

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich hier aufgeführten Produkte in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden.