

Vielen Dank für den Kauf dieser sprechenden Plüschfigur. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie Ihre neue Plüschfigur optimal einsetzen und bedienen können.

Produktvarianten:

ArtikelNr: 35602302 (L-18091008): Sprechener Papagei mit Mikrofon. Spricht nach und läuft. 22cm.

ArtikelNr: 35602201 (C-18032050): Sprechendes Huhn mit Mikrofon. Sprich nach und läuft. 22cm.

Technische Daten:

Stromversorgung: 3x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Plüschtiers: ca. 22cm

Mikrofon: Ja.

Gewicht: ca. 180g

Verwendung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach im Rückenteil des Plüschtieres mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Plüschtier über den Ein/Aus-Schalter am Rückenteil ein und aus.
- Das Plüschtier nimmt über das integrierte Mikrofon die Sprache auf und gibt diese kurz darauf wieder. Bei der Wiedergabe läuft das Plüschtier gleichzeitig los und wackelt dabei.
- Sollten Sie das Plüschtier längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir die Entnahme der Batterien, um ein evtl. Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie an nachfolgender Stelle im Internet einsehen bzw. herunterladen:
https://www.geheimshop.de/konformitaet/KE_Sprechender-Papagei-Huhn.pdf

Vielen Dank für den Kauf dieser sprechenden Plüschfigur. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie Ihre neue Plüschfigur optimal einsetzen und bedienen können.

Produktvarianten:

ArtikelNr: 35602302 (L-18091008): Sprechener Papagei mit Mikrofon. Spricht nach und läuft. 22cm.

ArtikelNr: 35602201 (C-18032050): Sprechendes Huhn mit Mikrofon. Sprich nach und läuft. 22cm.

Technische Daten:

Stromversorgung: 3x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Plüschtiers: ca. 22cm

Mikrofon: Ja.

Gewicht: ca. 180g

Verwendung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach im Rückenteil des Plüschtieres mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Plüschtier über den Ein/Aus-Schalter am Rückenteil ein und aus.
- Das Plüschtier nimmt über das integrierte Mikrofon die Sprache auf und gibt diese kurz darauf wieder. Bei der Wiedergabe läuft das Plüschtier gleichzeitig los und wackelt dabei.
- Sollten Sie das Plüschtier längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir die Entnahme der Batterien, um ein evtl. Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie an nachfolgender Stelle im Internet einsehen bzw. herunterladen:
https://www.geheimshop.de/konformitaet/KE_Sprechender-Papagei-Huhn.pdf

Vielen Dank für den Kauf dieser sprechenden Plüschfigur. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie Ihre neue Plüschfigur optimal einsetzen und bedienen können.

Produktvarianten:

ArtikelNr: 35602302 (L-18091008): Sprechener Papagei mit Mikrofon. Spricht nach und läuft. 22cm.

ArtikelNr: 35602201 (C-18032050): Sprechendes Huhn mit Mikrofon. Sprich nach und läuft. 22cm.

Technische Daten:

Stromversorgung: 3x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Plüschtiers: ca. 22cm

Mikrofon: Ja.

Gewicht: ca. 180g

Verwendung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach im Rückenteil des Plüschtieres mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Plüschtier über den Ein/Aus-Schalter am Rückenteil ein und aus.
- Das Plüschtier nimmt über das integrierte Mikrofon die Sprache auf und gibt diese kurz darauf wieder. Bei der Wiedergabe läuft das Plüschtier gleichzeitig los und wackelt dabei.
- Sollten Sie das Plüschtier längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir die Entnahme der Batterien, um ein evtl. Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie an nachfolgender Stelle im Internet einsehen bzw. herunterladen:
https://www.geheimshop.de/konformitaet/KE_Sprechender-Papagei-Huhn.pdf

Vielen Dank für den Kauf dieser sprechenden Plüschfigur. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie Ihre neue Plüschfigur optimal einsetzen und bedienen können.

Produktvarianten:

ArtikelNr: 35602302 (L-18091008): Sprechener Papagei mit Mikrofon. Spricht nach und läuft. 22cm.

ArtikelNr: 35602201 (C-18032050): Sprechendes Huhn mit Mikrofon. Sprich nach und läuft. 22cm.

Technische Daten:

Stromversorgung: 3x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Plüschtiers: ca. 22cm

Mikrofon: Ja.

Gewicht: ca. 180g

Verwendung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach im Rückenteil des Plüschtieres mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Plüschtier über den Ein/Aus-Schalter am Rückenteil ein und aus.
- Das Plüschtier nimmt über das integrierte Mikrofon die Sprache auf und gibt diese kurz darauf wieder. Bei der Wiedergabe läuft das Plüschtier gleichzeitig los und wackelt dabei.
- Sollten Sie das Plüschtier längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir die Entnahme der Batterien, um ein evtl. Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie an nachfolgender Stelle im Internet einsehen bzw. herunterladen:
https://www.geheimshop.de/konformitaet/KE_Sprechender-Papagei-Huhn.pdf

Vielen Dank für den Kauf dieser sprechenden Plüschfigur. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie Ihre neue Plüschfigur optimal einsetzen und bedienen können.

Produktvarianten:

ArtikelNr: 35602302 (L-18091008): Sprechener Papagei mit Mikrofon. Spricht nach und läuft. 22cm.

ArtikelNr: 35602201 (C-18032050): Sprechendes Huhn mit Mikrofon. Sprich nach und läuft. 22cm.

Technische Daten:

Stromversorgung: 3x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Plüschtiers: ca. 22cm

Mikrofon: Ja.

Gewicht: ca. 180g

Verwendung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach im Rückenteil des Plüschtieres mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Plüschtier über den Ein/Aus-Schalter am Rückenteil ein und aus.
- Das Plüschtier nimmt über das integrierte Mikrofon die Sprache auf und gibt diese kurz darauf wieder. Bei der Wiedergabe läuft das Plüschtier gleichzeitig los und wackelt dabei.
- Sollten Sie das Plüschtier längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir die Entnahme der Batterien, um ein evtl. Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie an nachfolgender Stelle im Internet einsehen bzw. herunterladen:
https://www.geheimshop.de/konformitaet/KE_Sprechender-Papagei-Huhn.pdf

Vielen Dank für den Kauf dieser sprechenden Plüschfigur. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie Ihre neue Plüschfigur optimal einsetzen und bedienen können.

Produktvarianten:

ArtikelNr: 35602302 (L-18091008): Sprechener Papagei mit Mikrofon. Spricht nach und läuft. 22cm.

ArtikelNr: 35602201 (C-18032050): Sprechendes Huhn mit Mikrofon. Sprich nach und läuft. 22cm.

Technische Daten:

Stromversorgung: 3x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Plüschtiers: ca. 22cm

Mikrofon: Ja.

Gewicht: ca. 180g

Verwendung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach im Rückenteil des Plüschtieres mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Plüschtier über den Ein/Aus-Schalter am Rückenteil ein und aus.
- Das Plüschtier nimmt über das integrierte Mikrofon die Sprache auf und gibt diese kurz darauf wieder. Bei der Wiedergabe läuft das Plüschtier gleichzeitig los und wackelt dabei.
- Sollten Sie das Plüschtier längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir die Entnahme der Batterien, um ein evtl. Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie an nachfolgender Stelle im Internet einsehen bzw. herunterladen:
https://www.geheimshop.de/konformitaet/KE_Sprechender-Papagei-Huhn.pdf

Vielen Dank für den Kauf dieser sprechenden Plüschfigur. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie Ihre neue Plüschfigur optimal einsetzen und bedienen können.

Produktvarianten:

ArtikelNr: 35602302 (L-18091008): Sprechener Papagei mit Mikrofon. Spricht nach und läuft. 22cm.

ArtikelNr: 35602201 (C-18032050): Sprechendes Huhn mit Mikrofon. Sprich nach und läuft. 22cm.

Technische Daten:

Stromversorgung: 3x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Plüschtiers: ca. 22cm

Mikrofon: Ja.

Gewicht: ca. 180g

Verwendung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach im Rückenteil des Plüschtieres mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Plüschtier über den Ein/Aus-Schalter am Rückenteil ein und aus.
- Das Plüschtier nimmt über das integrierte Mikrofon die Sprache auf und gibt diese kurz darauf wieder. Bei der Wiedergabe läuft das Plüschtier gleichzeitig los und wackelt dabei.
- Sollten Sie das Plüschtier längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir die Entnahme der Batterien, um ein evtl. Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie an nachfolgender Stelle im Internet einsehen bzw. herunterladen:
https://www.geheimshop.de/konformitaet/KE_Sprechender-Papagei-Huhn.pdf

Vielen Dank für den Kauf dieser sprechenden Plüschfigur. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie Ihre neue Plüschfigur optimal einsetzen und bedienen können.

Produktvarianten:

ArtikelNr: 35602302 (L-18091008): Sprechener Papagei mit Mikrofon. Spricht nach und läuft. 22cm.

ArtikelNr: 35602201 (C-18032050): Sprechendes Huhn mit Mikrofon. Sprich nach und läuft. 22cm.

Technische Daten:

Stromversorgung: 3x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Plüschtiers: ca. 22cm

Mikrofon: Ja.

Gewicht: ca. 180g

Verwendung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach im Rückenteil des Plüschtieres mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Plüschtier über den Ein/Aus-Schalter am Rückenteil ein und aus.
- Das Plüschtier nimmt über das integrierte Mikrofon die Sprache auf und gibt diese kurz darauf wieder. Bei der Wiedergabe läuft das Plüschtier gleichzeitig los und wackelt dabei.
- Sollten Sie das Plüschtier längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir die Entnahme der Batterien, um ein evtl. Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie an nachfolgender Stelle im Internet einsehen bzw. herunterladen:
https://www.geheimshop.de/konformitaet/KE_Sprechender-Papagei-Huhn.pdf

Vielen Dank für den Kauf dieser sprechenden Plüschfigur. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie Ihre neue Plüschfigur optimal einsetzen und bedienen können.

Produktvarianten:

ArtikelNr: 35602302 (L-18091008): Sprechener Papagei mit Mikrofon. Spricht nach und läuft. 22cm.

ArtikelNr: 35602201 (C-18032050): Sprechendes Huhn mit Mikrofon. Sprich nach und läuft. 22cm.

Technische Daten:

Stromversorgung: 3x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Plüschtiers: ca. 22cm

Mikrofon: Ja.

Gewicht: ca. 180g

Verwendung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach im Rückenteil des Plüschtieres mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Plüschtier über den Ein/Aus-Schalter am Rückenteil ein und aus.
- Das Plüschtier nimmt über das integrierte Mikrofon die Sprache auf und gibt diese kurz darauf wieder. Bei der Wiedergabe läuft das Plüschtier gleichzeitig los und wackelt dabei.
- Sollten Sie das Plüschtier längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir die Entnahme der Batterien, um ein evtl. Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie an nachfolgender Stelle im Internet einsehen bzw. herunterladen:
https://www.geheimshop.de/konformitaet/KE_Sprechender-Papagei-Huhn.pdf

Vielen Dank für den Kauf dieser sprechenden Plüschfigur. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie Ihre neue Plüschfigur optimal einsetzen und bedienen können.

Produktvarianten:

ArtikelNr: 35602302 (L-18091008): Sprechener Papagei mit Mikrofon. Spricht nach und läuft. 22cm.

ArtikelNr: 35602201 (C-18032050): Sprechendes Huhn mit Mikrofon. Sprich nach und läuft. 22cm.

Technische Daten:

Stromversorgung: 3x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Plüschtiers: ca. 22cm

Mikrofon: Ja.

Gewicht: ca. 180g

Verwendung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach im Rückenteil des Plüschtieres mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Plüschtier über den Ein/Aus-Schalter am Rückenteil ein und aus.
- Das Plüschtier nimmt über das integrierte Mikrofon die Sprache auf und gibt diese kurz darauf wieder. Bei der Wiedergabe läuft das Plüschtier gleichzeitig los und wackelt dabei.
- Sollten Sie das Plüschtier längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir die Entnahme der Batterien, um ein evtl. Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie an nachfolgender Stelle im Internet einsehen bzw. herunterladen:
https://www.geheimshop.de/konformitaet/KE_Sprechender-Papagei-Huhn.pdf

Vielen Dank für den Kauf dieser sprechenden Plüschfigur. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie Ihre neue Plüschfigur optimal einsetzen und bedienen können.

Produktvarianten:

ArtikelNr: 35602302 (L-18091008): Sprechener Papagei mit Mikrofon. Spricht nach und läuft. 22cm.

ArtikelNr: 35602201 (C-18032050): Sprechendes Huhn mit Mikrofon. Sprich nach und läuft. 22cm.

Technische Daten:

Stromversorgung: 3x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Plüschtiers: ca. 22cm

Mikrofon: Ja.

Gewicht: ca. 180g

Verwendung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach im Rückenteil des Plüschtieres mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Plüschtier über den Ein/Aus-Schalter am Rückenteil ein und aus.
- Das Plüschtier nimmt über das integrierte Mikrofon die Sprache auf und gibt diese kurz darauf wieder. Bei der Wiedergabe läuft das Plüschtier gleichzeitig los und wackelt dabei.
- Sollten Sie das Plüschtier längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir die Entnahme der Batterien, um ein evtl. Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie an nachfolgender Stelle im Internet einsehen bzw. herunterladen:
https://www.geheimshop.de/konformitaet/KE_Sprechender-Papagei-Huhn.pdf

Vielen Dank für den Kauf dieser sprechenden Plüschfigur. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie Ihre neue Plüschfigur optimal einsetzen und bedienen können.

Produktvarianten:

ArtikelNr: 35602302 (L-18091008): Sprechener Papagei mit Mikrofon. Spricht nach und läuft. 22cm.

ArtikelNr: 35602201 (C-18032050): Sprechendes Huhn mit Mikrofon. Sprich nach und läuft. 22cm.

Technische Daten:

Stromversorgung: 3x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Plüschtiers: ca. 22cm

Mikrofon: Ja.

Gewicht: ca. 180g

Verwendung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach im Rückenteil des Plüschtieres mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Plüschtier über den Ein/Aus-Schalter am Rückenteil ein und aus.
- Das Plüschtier nimmt über das integrierte Mikrofon die Sprache auf und gibt diese kurz darauf wieder. Bei der Wiedergabe läuft das Plüschtier gleichzeitig los und wackelt dabei.
- Sollten Sie das Plüschtier längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir die Entnahme der Batterien, um ein evtl. Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie an nachfolgender Stelle im Internet einsehen bzw. herunterladen:
https://www.geheimshop.de/konformitaet/KE_Sprechender-Papagei-Huhn.pdf

Vielen Dank für den Kauf dieser sprechenden Plüschfigur. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie Ihre neue Plüschfigur optimal einsetzen und bedienen können.

Produktvarianten:

ArtikelNr: 35602302 (L-18091008): Sprechener Papagei mit Mikrofon. Spricht nach und läuft. 22cm.

ArtikelNr: 35602201 (C-18032050): Sprechendes Huhn mit Mikrofon. Sprich nach und läuft. 22cm.

Technische Daten:

Stromversorgung: 3x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Plüschtiers: ca. 22cm

Mikrofon: Ja.

Gewicht: ca. 180g

Verwendung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach im Rückenteil des Plüschtieres mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Plüschtier über den Ein/Aus-Schalter am Rückenteil ein und aus.
- Das Plüschtier nimmt über das integrierte Mikrofon die Sprache auf und gibt diese kurz darauf wieder. Bei der Wiedergabe läuft das Plüschtier gleichzeitig los und wackelt dabei.
- Sollten Sie das Plüschtier längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir die Entnahme der Batterien, um ein evtl. Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie an nachfolgender Stelle im Internet einsehen bzw. herunterladen:
https://www.geheimshop.de/konformitaet/KE_Sprechender-Papagei-Huhn.pdf

Vielen Dank für den Kauf dieser sprechenden Plüschfigur. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie Ihre neue Plüschfigur optimal einsetzen und bedienen können.

Produktvarianten:

ArtikelNr: 35602302 (L-18091008): Sprechener Papagei mit Mikrofon. Spricht nach und läuft. 22cm.

ArtikelNr: 35602201 (C-18032050): Sprechendes Huhn mit Mikrofon. Sprich nach und läuft. 22cm.

Technische Daten:

Stromversorgung: 3x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Plüschtiers: ca. 22cm

Mikrofon: Ja.

Gewicht: ca. 180g

Verwendung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach im Rückenteil des Plüschtieres mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Plüschtier über den Ein/Aus-Schalter am Rückenteil ein und aus.
- Das Plüschtier nimmt über das integrierte Mikrofon die Sprache auf und gibt diese kurz darauf wieder. Bei der Wiedergabe läuft das Plüschtier gleichzeitig los und wackelt dabei.
- Sollten Sie das Plüschtier längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir die Entnahme der Batterien, um ein evtl. Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie an nachfolgender Stelle im Internet einsehen bzw. herunterladen:
https://www.geheimshop.de/konformitaet/KE_Sprechender-Papagei-Huhn.pdf

Vielen Dank für den Kauf dieser sprechenden Plüschfigur. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie Ihre neue Plüschfigur optimal einsetzen und bedienen können.

Produktvarianten:

ArtikelNr: 35602302 (L-18091008): Sprechener Papagei mit Mikrofon. Spricht nach und läuft. 22cm.

ArtikelNr: 35602201 (C-18032050): Sprechendes Huhn mit Mikrofon. Sprich nach und läuft. 22cm.

Technische Daten:

Stromversorgung: 3x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Plüschtiers: ca. 22cm

Mikrofon: Ja.

Gewicht: ca. 180g

Verwendung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach im Rückenteil des Plüschtieres mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Plüschtier über den Ein/Aus-Schalter am Rückenteil ein und aus.
- Das Plüschtier nimmt über das integrierte Mikrofon die Sprache auf und gibt diese kurz darauf wieder. Bei der Wiedergabe läuft das Plüschtier gleichzeitig los und wackelt dabei.
- Sollten Sie das Plüschtier längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir die Entnahme der Batterien, um ein evtl. Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie an nachfolgender Stelle im Internet einsehen bzw. herunterladen:
https://www.geheimshop.de/konformitaet/KE_Sprechender-Papagei-Huhn.pdf

Vielen Dank für den Kauf dieser sprechenden Plüschfigur. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie Ihre neue Plüschfigur optimal einsetzen und bedienen können.

Produktvarianten:

ArtikelNr: 35602302 (L-18091008): Sprechener Papagei mit Mikrofon. Spricht nach und läuft. 22cm.

ArtikelNr: 35602201 (C-18032050): Sprechendes Huhn mit Mikrofon. Sprich nach und läuft. 22cm.

Technische Daten:

Stromversorgung: 3x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Plüschtiers: ca. 22cm

Mikrofon: Ja.

Gewicht: ca. 180g

Verwendung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach im Rückenteil des Plüschtieres mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Plüschtier über den Ein/Aus-Schalter am Rückenteil ein und aus.
- Das Plüschtier nimmt über das integrierte Mikrofon die Sprache auf und gibt diese kurz darauf wieder. Bei der Wiedergabe läuft das Plüschtier gleichzeitig los und wackelt dabei.
- Sollten Sie das Plüschtier längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir die Entnahme der Batterien, um ein evtl. Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie an nachfolgender Stelle im Internet einsehen bzw. herunterladen:
https://www.geheimshop.de/konformitaet/KE_Sprechender-Papagei-Huhn.pdf

Vielen Dank für den Kauf dieser sprechenden Plüschfigur. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie Ihre neue Plüschfigur optimal einsetzen und bedienen können.

Produktvarianten:

ArtikelNr: 35602302 (L-18091008): Sprechener Papagei mit Mikrofon. Spricht nach und läuft. 22cm.

ArtikelNr: 35602201 (C-18032050): Sprechendes Huhn mit Mikrofon. Sprich nach und läuft. 22cm.

Technische Daten:

Stromversorgung: 3x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Plüschtiers: ca. 22cm

Mikrofon: Ja.

Gewicht: ca. 180g

Verwendung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach im Rückenteil des Plüschtieres mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Plüschtier über den Ein/Aus-Schalter am Rückenteil ein und aus.
- Das Plüschtier nimmt über das integrierte Mikrofon die Sprache auf und gibt diese kurz darauf wieder. Bei der Wiedergabe läuft das Plüschtier gleichzeitig los und wackelt dabei.
- Sollten Sie das Plüschtier längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir die Entnahme der Batterien, um ein evtl. Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie an nachfolgender Stelle im Internet einsehen bzw. herunterladen:
https://www.geheimshop.de/konformitaet/KE_Sprechender-Papagei-Huhn.pdf

Vielen Dank für den Kauf dieser sprechenden Plüschfigur. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie Ihre neue Plüschfigur optimal einsetzen und bedienen können.

Produktvarianten:

ArtikelNr: 35602302 (L-18091008): Sprechener Papagei mit Mikrofon. Spricht nach und läuft. 22cm.

ArtikelNr: 35602201 (C-18032050): Sprechendes Huhn mit Mikrofon. Sprich nach und läuft. 22cm.

Technische Daten:

Stromversorgung: 3x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Plüschtiers: ca. 22cm

Mikrofon: Ja.

Gewicht: ca. 180g

Verwendung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach im Rückenteil des Plüschtieres mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Plüschtier über den Ein/Aus-Schalter am Rückenteil ein und aus.
- Das Plüschtier nimmt über das integrierte Mikrofon die Sprache auf und gibt diese kurz darauf wieder. Bei der Wiedergabe läuft das Plüschtier gleichzeitig los und wackelt dabei.
- Sollten Sie das Plüschtier längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir die Entnahme der Batterien, um ein evtl. Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie an nachfolgender Stelle im Internet einsehen bzw. herunterladen:
https://www.geheimshop.de/konformitaet/KE_Sprechender-Papagei-Huhn.pdf

Vielen Dank für den Kauf dieser sprechenden Plüschfigur. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie Ihre neue Plüschfigur optimal einsetzen und bedienen können.

Produktvarianten:

ArtikelNr: 35602302 (L-18091008): Sprechener Papagei mit Mikrofon. Spricht nach und läuft. 22cm.

ArtikelNr: 35602201 (C-18032050): Sprechendes Huhn mit Mikrofon. Sprich nach und läuft. 22cm.

Technische Daten:

Stromversorgung: 3x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Plüschtiers: ca. 22cm

Mikrofon: Ja.

Gewicht: ca. 180g

Verwendung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach im Rückenteil des Plüschtieres mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Plüschtier über den Ein/Aus-Schalter am Rückenteil ein und aus.
- Das Plüschtier nimmt über das integrierte Mikrofon die Sprache auf und gibt diese kurz darauf wieder. Bei der Wiedergabe läuft das Plüschtier gleichzeitig los und wackelt dabei.
- Sollten Sie das Plüschtier längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir die Entnahme der Batterien, um ein evtl. Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie an nachfolgender Stelle im Internet einsehen bzw. herunterladen:
https://www.geheimshop.de/konformitaet/KE_Sprechender-Papagei-Huhn.pdf

Vielen Dank für den Kauf dieser sprechenden Plüschfigur. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie Ihre neue Plüschfigur optimal einsetzen und bedienen können.

Produktvarianten:

ArtikelNr: 35602302 (L-18091008): Sprechener Papagei mit Mikrofon. Spricht nach und läuft. 22cm.

ArtikelNr: 35602201 (C-18032050): Sprechendes Huhn mit Mikrofon. Sprich nach und läuft. 22cm.

Technische Daten:

Stromversorgung: 3x Batterie AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).

Größe des Plüschtiers: ca. 22cm

Mikrofon: Ja.

Gewicht: ca. 180g

Verwendung:

- Bitte legen Sie zuerst die benötigten Batterien ein. Hierzu öffnen Sie das Batteriefach im Rückenteil des Plüschtieres mittels Schraubenzieher. Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Schalten Sie das Plüschtier über den Ein/Aus-Schalter am Rückenteil ein und aus.
- Das Plüschtier nimmt über das integrierte Mikrofon die Sprache auf und gibt diese kurz darauf wieder. Bei der Wiedergabe läuft das Plüschtier gleichzeitig los und wackelt dabei.
- Sollten Sie das Plüschtier längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir die Entnahme der Batterien, um ein evtl. Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Sicherheitshinweise:

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden und so u.a. die Funktion einbüßen.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie an nachfolgender Stelle im Internet einsehen bzw. herunterladen:
https://www.geheimshop.de/konformitaet/KE_Sprechender-Papagei-Huhn.pdf